



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Keverőmotorhoz

Termékek megnevezése: BASE elektromos keverőmotor

A termékek forgalmazója: Ferenczi Épületgépészeti Kft.

Székhely: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.

Központi telephely: 2143 Kistarcsa, Mester utca 5.

A termékek rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítója:

A Base szivattyúblokkhoz illeszthető, 230 voltos keverőmotor a keverőszelep mozgását végzi.

Használható padló -, fal- és mennyezetfűtési, kevert köri fűtési rendszerek szereléséhez.

Márkajel:



Szabványok: szereléskor és üzembe helyezéskor a következő szabványokat kell betartani:

Fűtési rendszer: MSZ EN 14336:2004

Szerelés: a termék megfelelő használatához szereléskor a következő lépéseket kell betartani:

1. A motor tetején található fekete gombot nyomjuk be, majd az óra járásával ellentétesen forgassuk el 45 fokban! Ekkor a fekete záró kupak egy rugó segítségével kivehetővé válik.
2. Ezután a motorhoz csomagolt, réz színű rögzítő csavart tekerjük be a keverőszeleptestben található belső menetbe!
3. Helyezze fel a motort a szeleptest tengelyére, ehhez használja fel a csomagban található, fekete, műanyag adaptert!
4. Miután a megfelelő pozícióba állította a motort, a rövidebb, metrikus csavart helyezze a motoron található csatlakozási pontba, húzza meg a csavart! Fontos, hogy a motor pozícióját megtartó réz színű rögzítő csavar megfelelően rögzüljön a motoron kialakított rögzítési ponton!
5. Utolsó lépésként helyezze vissza a fekete zárókupakot és fordítsa el az óra járásával megegyező irányban!

Elektromos bekötés 230 volt : a kék színű vezeték a mozgató motort nyitási irányba vezérli, a barna színű vezeték a mozgató motort zárási irányba vezérli. A zöld-sárga színű vezeték pedig a nulla.

Pozicionálás: a motoron található egy manuális és egy auto üzemmód. Amennyiben pozícióba szeretné állítani a motort, nyitott vagy zárt helyzetbe, állítsa át manuális üzemmódba a terméket, és a motoron található fehér forgató gomb tekerésével a megfelelő pozícióba tudja állítani a szelepet. Miután ezt elvégezte, állítsa át az üzemváltó csavarkapcsolót auto üzemmódba.

