



Ferenczi Épületgépészeti Kft.
Székhely: 1038 Budapest, Szentendrei
út 259-261.

<https://ferencziepuletgepeszeti.hu/>



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Műanyag ötrétegű préskötéses rendszerhez

- Termékek megnevezése:** Base fantázianevű BASE PRESS TH vagy U présrendszerhez tartozó PPSU idomok (toldó, szűkített toldó, könyök, egál T-idom, szűkített T-idom)
- Base fantázianevű BASE PRESS TH vagy U présrendszerhez tartozó réz idomok (toldó, szűkített toldó, könyök, könyök KM, könyök BM, egál T-idom, szűkített T-idom, T-idom BM, falikorong, csatlakozó KM, csatlakozó BM, hollandis csatlakozó, bedugó idom, záró kupak, radiátor bekötőív)
- Base fantázianevű BASE PRESS TH vagy U présrendszerhez tartozó csövek (ötrétegű, illetve ötrétegű, szigetelt változatban)
- Termékkör:** BASE PRESS TH vagy U műanyag présrendszer
- A termékek forgalmazója:** Ferenczi Épületgépészeti Kft.
- Székhely: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.
- Központi telephely: 2143 Kistarcsa, Mester utca 5.
- A termékek rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítója:**
- BASE PRESS TH vagy U réz és PPSU idomok és csövek alkalmasak ötrétegű műanyag csövek összekapcsolására. Mérettartomány: 16 x 2 mm, 20 x 2 mm, 25, 2,5 mm, 32 x 3 mm, 40 x 4 mm és 50 x 4,5 mm.
- Használható fűtési-hűtési rendszerek szereléséhez, méretkorlátozás nélkül.
- Márkajel:



A termékek a következő maximális üzemi nyomásértékekig használhatók:

Fűtési rendszer: 10 bar Maximum: 95°C



Ferenczi Épületgépészeti Kft.
Székhely: 1038 Budapest, Szentendrei
út 259-261.

<https://ferencziepuletgepeszet.hu/>



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Műanyag ötrétegű préskötéses rendszerhez

Szerelés: Csatlakoztatáskor „TH” vagy „U” préselési profillal rendelkező présprofákat, illetve manuális (25-ös méretig) vagy elektromos, szabványoknak megfelelő présgépet kell használni a cső idomra préseléséhez.

A termék megfelelő használatához szereléskor a következő lépéseket be kell tartani:

1. Tisztítsa meg a csövek végeit, távolítsa el a sorját kívül-belül sorjázó segítségével!
2. A vágást műanyag csővágó ollóval végezze!
3. A rögzítés előtt bizonyosodjon meg a szerelvény hibamentességéről!
4. Tolja az idomot ütközésig a csőre! Préselés előtt ellenőrizze ismét, hogy az idom és a cső tökéletesen illeszkedik!
5. Nyissa ki a présprofát és végezze el a préselést!
6. Préselést követően ne változtasson az idomok pozícióján!

Szabványok: szereléskor és üzembe helyezéskor a következő szabványokat kell betartani:

Fűtési rendszer: MSZ EN 14336:2004

Előkészítés: A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatának megkezdése előtt legalább 1 napra ivóvízzel, használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad.



Ferenczi Épületgépészeti Kft.
Székhely: 1038 Budapest, Szentendrei
út 259-261.

<https://ferencziepuletgepeszeti.hu/>



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Műanyag ötrétegű préskötéses rendszerhez

A használatbavételt követő első hetekben fémes és szervesanyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

Tisztítás:

Fűtési rendszer:kivitelező által meghatározott időközönként a szűrők átmosása, szükség esetén átöblítése szükséges, adalék (pl. Sentinel X sorozat) hozzáadása segít a későbbiekben kialakuló szennyeződések megelőzésben

Fertőtlenítés:

Ivóvíz esetében az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben leírtak a mérvadók, illetve az alkalmazott fertőtlenítőszer minőségének meg kell felelnie a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 316/2013.Korm. rendelet) és a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet követelményeinek. Ellenőrizni szükséges, hogy minden felhasznált fertőtlenítőszer rendelkezik-e a 316/2013. Korm. rendelet szerinti engedéllyel. A Magyarországon aktuálisan engedélyezett fertőtlenítőszer listája letölthető a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról.